

NOTICE D'UTILISATION

DE LA

CENTRALE DE PAIEMENT

MICROLINE 2

CONFIGURATION DES MACHINES MICROLINE 2

| N° MACHINE | SORTIE N° | PRIX | DUREE IMPULSION | TYPE |
|------------|-----------|------|--------------------|------|
| 0 | 0 | | | |
| 1 | 1 | | | |
| 2 | 2 | | | |
| 3 | 3 | | | |
| 4 | 4 | | | |
| 5 | 5 | | | |
| 6 | 6 | | | |
| 7 | 7 | | | |
| 8 | 8 | | | |
| 9 | 9 | | | |

EXEMPLE de programmation de la machine '6':

| | | | | |
|---|---|-------|------|------------------------|
| 6 | 6 | 3.50€ | 0000 | Machine à laver 6KG |
|---|---|-------|------|------------------------|

MISE EN SERVICE DE LA CENTRALE MICROLINE 2

2- REGLAGE DES PRIX ET TEMPS DES MACHINES

L'accès à la programmation de la centrale MICROLINE 2 impose l'utilisation du code secret fourni avec la centrale.

(IL EST CONSEILLE DE NOTER LA CONFIGURATION DES MACHINES SUR LA PAGE PREVUE A CET EFFET).

2.1 Code secret

- ◆ Taper sur la touche '#' du clavier
- ◆ Taper le code secret à 4 chiffres fourni avec votre centrale
- ◆ Valider par la touche '#' du clavier, apparaît alors '**—00**' **vous êtes alors entré en mode de programmation.**

2.2 Programmation des machines :

Vous êtes en mode de programmation '**—00**'

- ◆ Taper le numéro de la machine à programmer (numérotation de 0 à 9)
Exemple : numéro de machine 3, tapez 3 puis valider par la touche '#' du clavier.
Apparaît : **€00-**

2.3 Programmation du prix de vente :

Vous êtes en mode de programmation '**€00-**'

- ◆ Taper le montant de la prestation
Exemple : 3€, tapez 3 puis valider par la touche '#' du clavier.
Apparaît : **0000**

2.4 Programmation de la durée d'impulsion :

Ce paramètre permet d'indiquer à la centrale le type de machine connectée

Vous êtes en mode de programmation '**0000**'

| | MACHINE A LAVER AVEC RETOUR D'OCCUPATION | SECHOIR AVEC GESTION DU TEMPS PAR LA CENTRALE | SECHOIR ELECTRONIQUE COMMANDE PAR IMPULSION | DISTRIBUTEUR DE LESSIVE, ou autre appareil n'utilisant pas de retour d'occupation. |
|-------|--|--|--|---|
| Taper | 0000 puis valider par la touche '#' du clavier | 0500 pour 5min puis valider par la touche '#' du clavier | 0002 (pour une impulsion de 2 secondes). puis valider par la touche '#' du clavier | Taper la longueur d'impulsion comme pour le séchoir électronique. puis valider par la touche '#' du clavier |

Apparaît : **0000**

Ceci correspond au compteur du nombre d'utilisations

↓ SUITE



2.5 Compteur d'utilisations :

il s'agit, dans ce cas du nombre d'utilisations de la machine.

Il suffit alors de multiplier ce nombre par le prix de la prestation pour connaître le chiffre d'affaires réalisé par machine.

2.6 Remise à zéro du compteur d'utilisations

- ◆ Taper sur la touche '0' du clavier de la centrale pour remettre à zéro le compteur de la machine puis valider par la touche '#'.

La lecture du nombre d'utilisations et la remise à zéro de la machine sont terminées, valider par la touche '#' pour passer à la machine suivante.

apparaît alors '**—00**'

taper le n° d'une autre machine pour entrer les données ou interroger les cumuls ou taper sur la touche '*' pour sortir du mode de programmation.

2.7 chiffre d'affaires total par pièce

- ◆ Taper sur la touche '#' du clavier
- ◆ Taper le code secret à 4 chiffres fourni avec votre centrale
- ◆ Valider par la touche '#' du clavier, apparaît alors '**—00**' **vous êtes alors entré en mode de programmation.**

Taper '**10**' sur les touches du clavier et valider par la touche '#', Apparaît : **0000**

Ceci correspond au montant total encaissé en euro par pièce (maximum 999 €).

- ◆ Taper sur la touche '0' du clavier de la centrale pour remettre à zéro le compteur puis valider par la touche '#'.

Pour terminer l'interrogation, taper sur la touche '*' pour revenir au message d'accueil.

2.8 chiffre d'affaires total par clé

- ◆ Taper sur la touche '#' du clavier
- ◆ Taper le code secret à 4 chiffres fourni avec votre centrale
- ◆ Valider par la touche '#' du clavier, apparaît alors '**—00**' **vous êtes alors entré en mode de programmation.**

Taper '**11**' sur les touches du clavier et valider par la touche '#', Apparaît : **0000**

Ceci correspond au montant total encaissé en francs par pièce (maximum 999 €).

- ◆ Taper sur la touche '0' du clavier de la centrale pour remettre à zéro le compteur puis valider par la touche '#'.

Pour terminer l'interrogation, taper sur la touche '*' pour revenir au message d'accueil.

3- MODE D'UTILISATION PAR LE CLIENT

Pour utiliser la centrale MICROLINE le client doit au préalable remplir sa machine, fermer le hublot, et ensuite se diriger vers la centrale.

1. Taper le numéro de l'appareil sur le clavier de la centrale, le montant de la prestation s'affiche.
2. Introduire la somme demandée, l'afficheur signale la somme restante à introduire après l'introduction de la première pièce.

La somme demandée étant acquittée, la machine démarre.

3.1 Utilisation de la clé à puce sur la centrale MICROLINE

A. Chargement d'une clé client neuve.

Lors du premier chargement d'une clé client, vous devez impérativement respecter la procédure décrite ci-dessous.

A l'abri des regards composez votre code secret comme indiqué précédemment apparaît alors '—00', introduire la clé neuve dans le lecteur de clé situé en face avant de la centrale, s'affiche '000'.

Taper sur le clavier la somme que vous souhaitez créditer ex : 15 €, puis valider par la touche '#' du clavier.

Le montant est alors transféré sur la clé.

Retirer celle-ci du lecteur.

S'affiche de nouveau '—00', introduisez de nouveau la clé.

Il doit s'afficher le crédit que vous avez validé précédemment soit 15 €.

Retirer la clé et taper sur la touche '*' pour sortir du programme, s'affiche alors '00'

B. Chargement d'une clé client déjà créditée.

La clé doit avoir été impérativement initialisée une première fois comme indiqué précédemment.

Le client peut sans intervention de l'exploitant charger sa clé à puce lui même.

Aucune machine ne doit être sélectionnée.

Le client introduit sa clé dans le lecteur de clé situé en face avant de la centrale, s'affiche alors le crédit restant sur la clé. Exemple 3€ s'affiche donc '003'.

Le client introduit les pièces de monnaie dans le valideur en laissant la clé à puce dans le lecteur.

Le montant s'incrémente automatiquement.

A la fin du chargement, retirer la clé.