

## CHANGEMENT DE CODE SECRET

- Suite à la réception d'une carte ECOLINE, pour réenregistrer votre code secret, il vous faudra suivre cette procédure :
  - disjoncter la centrale.
  - centrale éteinte, appuyer sur #.
  - tout en gardant le doigt appuyer sur #, remettre la centrale sous tension.
  - conserver l'appui sur # jusqu'à avoir ---- sur l'afficheur de la centrale.
  - lâcher #, rentrer les 4 chiffres de votre code (exemple « 4552 » -> 4 chiffres élevés donc aucune confusion possible avec un numéro de machine), valider par #.

Cette procédure vous permet de forcer un nouveau code pour la centrale.